

**SONY****< LECTEUR BLU-RAY 4K UHD UBP-X800M2 AVEC HDR****SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS COMPLÈTES**

<b>Poids et dimensions</b>	<b>DIMENSIONS (L X H X P)</b> L430 x H50 x P265 (mm)	<b>POIDS</b> 3,8
<b>Capacité de lecture</b>	<b>DISQUE</b> Blu-ray Ultra HD, BD-ROM, 3D stéréoscopique (profil 5), lecture SA-CD (SA-CD / CD), DVD-Video, DVD-Audio, DVD-R, DVD-RW, DVD-R double couche, DVD+R, DVD+RW, DVD+R double couche, CD (CD-DA), CD-R / -RW  <b>FORMAT VIDÉO</b> HEVC (.mkv, .mp4, .m4v, .m2ts, .mts), VP9 (.webm, .mkv), VP8 (.webm, .mkv), VP6 (.flv), MPEG-1 Video / PS (.mpg, .MPEG, .mkv) [.VOB, .VRO], MPEG-2 Video / PS, TS (.mpg, .MPEG, .m2ts, .mts, .mkv) [.VOB, .VRO], MPEG-4 AVC (.mkv, .mp4, .m4v, .m2ts, .mts), MPEG-4 / AVC (.mov, .3gp, .3g2, .3gpp, .3gpp2, .flv), Xvid (.avi, .mkv), WMV9 (.wmv, .asf, .mkv), AVCHD Disc Format, VC1 (.m2ts, .mts, .mkv), Motion JPEG (.mov, .avi)	<b>FORMAT AUDIO</b> AAC (.AAC, .mka), HEAAC v.1 / v.2 / niveau 2, WMA9 Standard (.WMA), LPCM (.mka, .wav), DSD - DSDIFF / DSD (.dff, .dsf), FLAC (.flac, .fla), AIFF (.aiff, .aif), ALAC (.m4a), Dolby Digital (.ac3, .mka), WMA10 Pro, Vorbis, MP3 (.mp3, .mka), AAC (.m4a), Monkey's Audio  <b>FORMAT DE LA PHOTO</b> JPEG (.jpg, .jpeg), GIF (.gif), PNG (.png), MPO MPF 3D (.mpo), BMP (.bmp)
<b>Fonctions audio et d'image</b>	<b>FONCTIONNALITÉS D'IMAGE</b> Conversion de la 4K HDR vers SDR (60p), couleurs profondes (12 bits), 24p True Cinema, mode Bravia  <b>CERTIFIÉ HI-RES AUDIO</b> Oui  <b>DOLBY</b> Décodage Dolby Atmos (sortie) / Dolby TrueHD (7.1 canaux)	<b>DTS</b> DTS: X (sortie) / décodage DTS (7.1 canaux)  <b>DSEE-HX</b> Oui  <b>BLUETOOTH®</b> Bluetooth TX, LDAC
<b>Réseau</b>	<b>WI-FI® INTÉGRÉ</b> Oui (2,4 GHz / 5 GHz)  <b>WI-FI® MIMO</b> Oui	<b>FONCTIONNALITÉS</b> Lecteur multimédia numérique (DMP), moteur de rendu multimédia numérique (DMR)  <b>STREAMING</b> Diffusion en 4K

Fonctions pratiques	<b>FONCTIONS</b> Verrouillage enfant, contrôle parental, BR AVIA Sync, mode de démarrage ultra-rapide, mise hors tension (veille) auto (20 min), repositionnement des sous-titres, positionnement des infos d'affichage	
Bornes	<b>ENTRÉE ET SORTIE</b> Sortie(s) HDMI : 2 (arrière), sortie(s) audio coaxiale(s) : 1 (arrière), entrée(s) USB : 1 (avant), connexion(s) Ethernet : 1 (Arrière)	
Alimentation	<b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE</b> en fonctionnement, en veille	
Fonctions d'économie d'énergie	<b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (MODE ARRÊT)</b> non disponible  <b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (MODE VEILLE)</b> 0,4 W  <b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (MODE VEILLE EN RÉSEAU) – BORNES</b> 1,5 W (Ethernet) / 1,5 W (Wi-Fi) / 1,5 W (toutes les bornes et réseaux connectés)	<b>MODE VEILLE ACTIVÉ</b> Après 20 minutes  <b>MODE VEILLE EN RÉSEAU ACTIVÉ - BORNES</b> Après 20 minutes (Ethernet, Wi-Fi)  <b>COMMUTATEUR MARCHE/ARRÊT POUR RÉSEAU(X) SANS FIL</b> Pour les activer / désactiver, définissez les « Réglages Internet » dans « Réglages Réseau » sur « Configuration sans fil / Configuration filaire »
Accessibilité	<b>LECTEUR D'ÉCRAN</b> -  <b>DESCRIPTION AUDIO (AD)</b> Oui  <b>AGRANDIR</b> -	<b>SOUS-TITRAGE POUR SOURDS ET MALENTENDANTS</b> Oui  <b>RACCOURCI D'ACCESSIBILITÉ</b> -
Contenu de la boîte	Télécommande : RMT-VB310E Batterie : 2 piles AAA	